

ご使用前に必ずお読みください

手元カップの切換レバーについて





手元カップを取り付けたとき


●手元カップを握り管にセットしたとき、切換レバーにて「ハイパワー」モードか「パワフル&クリーン」モードを選択してください。


手元カップを取りはずすとき

●手元カップをはずすときは、切換レバーを「ハイパワー」モードにしてください。手元カップのゴミすてラインを越えて吸い込んだときや手元カップを傾けたときなどにゴミがこぼれ落ちることがあります。

手元カップのゴミすてについて

手元カップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れてゴミを捨てる
①ゴミプレスレバーを数回動かしてゴミを圧縮する。
②ゴミすてレバーを押して底ふたを開け、ゴミを捨てる。





お願い ●手元カップを持ち運ぶ際は、ゴミすてレバーを上側にしてください。ゴミがこぼれ落ちることがあります。
●ゴミの量、種類により、ゴミが取りのぞきにくい場合や手元カップのネットフィルターにゴミが目づまりした場合などは、手元カップを水洗いしてください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください